

3W 全彩动画激光灯

Full color animation laser light

一、LED 数码显示面板 LED digital display panel



ENTER; 菜单键加确认键 EXIT; 返回键 UP;上翻键 DOWN; 下翻键

通过 UP、DOWN 按键选择所需要的功能。

通过 ENTER 按键确定所选择功能。

通过 EXIT 按键返回上一级菜单。

二、LED 菜单功能如下表:

一级菜单 First level menu	二级菜单 Secondary menu	三级菜单 Three level menu
1、A001 DMX-512 模式 pattern	001 地址码 address code	
2、AUto 自 走 模式 self-propelled mode	All 全部列表 full list L001 选择 001 列表 Select 001 list	
3、SoUd 声控模式	All 全部列表 full list L001 选择 001 列表 Select 001 list	
4、SPEd 效果速度设置	50 效果速度 Effect speed	
5、SEt 激光灯设置	1-db 声控灵敏度 Voice Sensitivity	50 声控灵敏度 Voice Sensitivity
	2-SC 扫描速度 Scan speed	20 扫描速度 Scan speed
	3-Co 颜色设置 color settings	1: Single/单色 monochrome 2: RGY 3: RBP 4: GBC 5: RGB 6: WYPC
	4-In 反相设置 Inverted setting	1: 正常 XY normal XY 2: 反相 X Invert X 3: 反相 Y Invert Y 4: 反相 XY Invert XY
	5-SE 大小设置 size setting	100 扫描范围 Scan range
	6-CH 通道模式 channel mode	1: STD 普通模式 normal mode 2: PRO 专业模式 Professional Mode

	7-BE 安全保护闭光 Safety protection closed light	ON 打开 OFF 关闭
	8-AS 主机设置 Host settings	ON 打开 OFF 关闭
	9-LH Led 显示设置 Led display settings	ON 常亮 Always bright 15S 延时 15 秒闭光 Delay 15 seconds to close the light

三、DMX-512 通道说明 **Channel description:**

1、Normal Mode/普通模式如下 10CH 表:

通道 aisle		通道数值 channel value	控制内容 control content
CH1	开关灯 switch lights	0	关灯 turn off the lights
		1~255	开灯 1-100% Turn on the lights 1-100%
CH2	频闪 Strobe	1~255	频闪速度选择 Strobe speed selection
CH3	图案大小和位置范围 Pattern size and position range	0~255	位置范围由小到大选择，同时图案由大到小选择 The position range is selected from small to large, while the pattern is selected from large to small
CH4	水平位置 MSB Horizontal position MSB	1~255	水平位置选择 Horizontal position selection
CH5	垂直位置 MSB vertical position MSB	1~255	垂直位置选择 Vertical position selection
CH6	颜色 color	0~63	固定七色选择 Fixed seven color options
		64~95	换色效果速度选择 Color change effect speed selection
		96~127	
		128~159	流水效果速度选择 Water effect speed selection
		160~191	
		192~223	
		224~255	渐绘效果速度选择 Gradient effect speed selection
CH7	线扫描速度 Line scan speed	0~127	线扫描速度选择 Line scan speed selection
	点扫描速度 Dot scan speed	128~255	点扫描速度选择 Spot scan speed selection
CH8	图案选择 Pattern selection	0~255	选择图案 Choose a pattern
CH9	图案库列表 Pattern library list	0~255	选择图案库列表 Select pattern library list
CH10	图案模式 Pattern Mode	0~7	图案模式:通过通道编效果 Pattern Mode: Edit effects by channel

	效果模式 effect mode	8~26	自走模式 self-propelled mode
		27~127	自走模式:选择自走速度 Self-propelled mode: select self-propelled speed
		128~255	声控模式:选择声控灵敏度 Voice control mode: select

2、Expert Mode/专业模式 18CH 表:

通道 aisle		通道数值 channel value	控制内容 control content
CH1	开关灯 switch lights	0	关灯 turn off the lights
		1~255	开灯 1-100% Turn on the lights 1-100%
CH2	频闪 Strobe	1~255	频闪速度选择 Strobe speed selection
CH3	图案大小和位置范围 Pattern size and position range	0~255	位置范围由小到大选择,同时图案由大到小选择 The position range is selected from small to large, while the pattern is selected from large to small
CH4	水平位置 MSB Horizontal position MSB	1~255	水平位置选择 Horizontal position selection
CH5	垂直位置 MSB vertical position MSB	1~255	垂直位置选择 Vertical position selection
CH6	颜色 color	0~63	固定七色选择 Fixed seven color options
		64~95	换色效果速度选择 Color change effect speed selection
		96~127	
		128~159	流水效果速度选择 Water effect speed selection
		160~191	
		192~223	
		224~255	渐绘效果速度选择 Gradient effect speed selection
CH7	线扫描速度 Line scan speed	0~127	线扫描速度选择 Line scan speed selection
	点扫描速度 Dot scan speed	128~255	点扫描速度选择 Spot scan speed selection
CH8	图案选择 Pattern selection	0~255	选择图案 Choose a pattern
CH9	图案库列表 Pattern library list	0~255	选择图案库列表 Select pattern library list
CH10	图案模式 Pattern Mode	0~7	图案模式:通过通道编效果 Pattern Mode: Edit effects by channel
	效果模式 effect mode	8~26	自走模式 self-propelled mode
		27~127	自走模式:选择自走速度 Self-propelled mode: select self-propelled speed
		128~255	声控模式:选择声控灵敏度 Voice control mode: select

			the voice control sensitivity
CH11	旋转 rotate	1~255	旋转速度选择 Rotation speed selection
CH12	水平翻转 horizontal flip	1~255	水平翻转速度选择 Horizontal flip speed selection
CH13	垂直翻转 flip vertically	1~255	垂直翻转速度选择 Vertical flip speed selection
CH14	水平移动 move horizontally	1~255	水平移动速度选择 Horizontal movement speed selection
CH15	垂直移动 vertical movement	1~255	垂直移动速度选择 Vertical movement speed selection
CH16	缩放 zoom	1~255	缩放速度选择 Zoom speed selection
CH17	渐绘 Gradient	1~255	渐绘速度选择 Gradient drawing speed selection
CH18	水平波浪 horizontal waves	1~127	波浪速度选择 Wave speed selection
	垂直波浪 vertical wave	128~255	